

カタログ訂正のお知らせ

9ページ・68ページ掲載

保冷レジカゴバッグ (TR-0480-028)

誤 保冷レジカゴバッグ

正 保冷レジカゴトート

11ページ・81ページ掲載

ラバーウッドマッサージャー (TS-0585-008)

誤 ラバーウッドマッサージャー

正 ラバーウッドリフレッシュコーン

18ページ・121ページ掲載

ウェイトチェンジボールペン (TS-0573-004/TS-0573-009)

誤

低重心 ← → 高重心



正

低重心 ← → 高重心



20ページ・173ページ掲載

デイリーランチボックス (TS-0552-009/TS-0552-010/TS-0552-030/TS-0522-033/TS-0552-044)

誤 容量：上段/430ml 下段/240ml

正 容量：上段/360ml 下段/180ml

20ページ・173ページ掲載

スマートランチボックス (TS-0553-009/TS-0553-044)


誤 容量：上段/470ml 下段/320ml

正 容量：上段/420ml 下段/280ml

22ページ・150ページ掲載


ティーボールスティック (TS-0554-003)

誤



レイアウト可能範囲
B/W27×H99 (mm)
刷り範囲
A/φ33 (mm)
B/W27×H45 (mm)

正



レイアウト可能範囲
B/W27×H99 (mm)
刷り範囲
A/φ33 (mm) ※中心部分を除く
B/W27×H45 (mm)